Inhaltsverzeichnis

SmartEPGvu+

Erstes Menü-Fenster

Das Menü von //SmartEPGvu+ // kann durch Drücken der Menü-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden, wenn eine Sicht geöffnet ist.



Das Menü kann immer aufgerufen werden, wenn eine der Sichten angezeigt wird.

Bedeutung der einzelnen Buttons in der Legende:



Die aktuell installierte Version wird im *SmartEPGvu+* Menü oben rechts angezeigt.

 Beenden
schließt das Menü-Fenster ohne zu speichern. Es wird allerdings eine Abfrage eingeblendet, ob wirklich ohne Speicherung beendet werden soll.

 Speichern
Die aktuelle Einstellung wird gespeichert.

 Standardwerte
Alle Einstellungen werden auf den Standardwert zurückgesetzt.

 Umschalten
Einstellungen, die über ein ✔ oder ✖ bestimmt werden können, können mit der OK-Taste ausgewählt oder abgewählt werden.



Jeder Menüpunkt kann mit den Tasten rechts/links verändert werden.



Bedeutung der einzelnen Menü-Optionen:

Abfangen der EPG/Timer-Tasten

Alle Tasten, die während eines geöffnetem //SmartEPGvu+ //-Fensters betätigt werden, werden abgefangen und führen nur Aktionen innerhalb von //SmartEPGvu+ // heraus.

Einträge im Hauptmenü

Im VTi-Hauptmenü werden die drei Menü-Einträge von //SmartEPGvu+ // hinzugefügt, sodass die einzelnen Aktionen von da gestartet werden können.



Senderanzeige in der Timer-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der Timer-Sicht angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

Senderanzeige in der Overview-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der Overview-Sicht angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

Senderanzeige in der Grid-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der Grid-Sicht angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo

- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

Senderanzeige in der Bald-Sicht

Hier kann man auswählen, was in der Bald-Sicht angezeigt wird. Es gibt folgende Optionen:

- Das Sender-Logo
- Der Sender-Name
- Die Sender-Nummer

Dateinamen der Aufnahme

Hier kann man auswählen, wie der Dateiname der Aufnahme im Archiv erscheint. Es gibt folgende Optionen:

- VTi-Einstellung
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung



Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht „vu+-Standardwerte“ ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz „-2“, „-3“ usw.

Neue Timer anzeigen

Hiermit kann man festlegen, ob in der Timer-Sicht neue Timer in dunkelgrüner Farbe hervorgehoben werden sollen. Diese Timer können dann in der Timer-Sicht mit der  bestätigt werden

Verlorene Event-Timer

Hier geht es um Timer, die auf einen EPG-Eintrag zeigen, der in der EPG-Datenbank aber nicht mehr vorhanden ist. Dies liegt meist daran, dass der Sender die Sendung verschoben oder gänzlich gestrichen hat.
Der Vorteil dieser Option ist, dass dann trotzdem zu dem angegebenen Zeitpunkt aufgenommen wird.

Wenn man allerdings die Option „Löschen“ wählt, wird nichts aufgenommen. Gleiches gilt für die Option „Blocken“, nur dass dann der Timer wieder entblockt werden kann.

Endlos scrollen

Diese Funktion erlaubt es, beim Klicken auf die Auf/Ab-Taste endlos durch eine Sicht zu scrollen.

Cursor-Position OV+Grid

Hiermit wird festgelegt, wo der Cursor in der Overview-Sicht Overview-Sicht und in der Grid-Sicht stehen soll(aktueller Kanal oder an erster Stelle der Sicht).

From:
https://nayal.de/ -

Permanent link:
https://nayal.de/doku.php/menue1

Last update: **2024/04/25 09:29**